VUSE PRO ONE

DEVICE KIT




SENSATIONAL VAPING EXPERIENCE WITH VUSE PRO ONE

vuse.com

Vor Gebrauch lesen.
Bitte die Gebrauchsinformation aufheben.

Lerne dein Vuse PRO ONE kennen



Quick Start

1 Entferne den Pod aus der Blisterpackung



2 Einfach ziehen und schon kann das Dampferlebnis beginnen.

- Um das Gerät zu sperren und zu entsperren, drücke den Knopf 3 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden
- Weiße LED blinkt 3 Mal = Gerät ist gesperrt.

Hinweis:
Rotes Licht blinkt schnell = Gerätefehler.

Akkuladestandsanzeige

Wenn dein Vuse PRO ONE Gerät keinen Dampf mehr produziert, der Pod aber noch nicht leer ist, überprüfe, ob der Akku vollständig geladen ist.

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs. Die LED ist aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

- Konstante weiße LED = über 80 % geladen
- Weiße LED pulsiert = Akku zwischen 50% bis 80% geladen
- Rote LED pulsiert = Akku schwach (weniger als 50%). Du musst dein Gerät bald aufladen.
- Rote LED pulsiert 10 Mal = Akku leer
- Den Akku nicht herausnehmen, bevor dieser leer ist.


Hinweise:

Unter Umständen ist der Vuse PRO ONE Akku leer, bevor der Pod aufgebraucht ist. Überprüfe, ob der Pod leer ist, bevor du ihn entsorgst.

PowerBoost Modus

Um vom Basis- in den PowerBoost-Modus zu wechseln, halte den Knopf 1,5 Sekunden lang gedrückt (die LED leuchtet auf).
Um wieder in den Basis-Modus zu wechseln, halte den Knopf 1,5 Sekunden lang gedrückt.

Weiße LED = Basis-Modus
Blaue LED = Boost-Modus



PowerBoost Modus


Wann sollte der Pod ausgetauscht werden?

Wenn dein Vuse PRO ONE Gerät wenig bis keinen Dampf mehr produziert oder wenn du eine Geschmacks- oder Qualitätsverschlechterung des Dampfes feststellst.
Ein Vuse Pod reicht für bis zu 1000 Züge*, bevor er ausgetauscht werden muss. Neue Vuse Pods können separat auf vuse.com oder im Handel erworben werden.



**Basierend auf Labortests mit einem neu hergestellten Vuse Pod in einem Vuse PRO ONE Gerät (einschließlich Wiederaufladung) bei einer Zugdauer von einer Sekunde bei niedriger Funktionseinstellung. Die Anzahl der Züge kann je nach eingestellter Leistungsstufe des Geräts und individuellem Nutzungsverhalten variieren.*


Wie wechsle ich meinen Pod?



Setze deinen Vuse Pod in dein Vuse PRO ONE Gerät ein.
Ein weißes Licht blinkt eine Sekunde lang, um anzuzeigen, dass es an seinem Platz ist.

Lade dein Vuse PRO ONE

Akku-Kapazität: 360mAh




Schließe das UBS-C-Ladekabel an das Gerät an.
Schließe das andere Ende an einen geeigneten USB-C-Ladeanschluss/ eine Ladestation an.

Entfernen des Akkus

1. Drehe das Akkumodul mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus, um es zu lösen.

2. Halte das Etikett an dem Akku und ziehe es vorsichtig heraus. Bitte beachte die örtlichen Vorschriften der Entsorgung, wenn du den Akku entsorgst.



Wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts

- Jeder Pod ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Versuche es nicht nachzufüllen, da dies zum Auslaufen oder zu Beschädigungen führen kann.
- Verwende nur Vuse Pods mit dem Vuse PRO ONE Gerät.
- Vuse PRO ONE enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der nicht austauschbar ist und erst am Ende der Produktlebensdauer entsorgt werden sollte.
- Wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft, vermeide Haut- und Augenkontakt. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur deines Vuse PRO ONE Geräts liegt bei 15°C-25°C.
- Die Ansammlung von Schmutz im Inneren deines Vuse Pods und auf der Oberseite deines Geräts kann dazu führen, dass du dein Erlebnis nicht mehr genießen kannst und dass der Ladevorgang unterbrochen wird. Um dies zu verhindern, überprüfe deinen Pod und nehme ihn gegebenenfalls vom Vuse PRO ONE Gerät ab, reinige ihn mit einem trockenen Tuch und blase vorsichtig in den Pod, um jegliche Schmutzansammlung zu entfernen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwende das Produkt **immer** nach den Anweisungen des Herstellers.
- Kinder **dürfen nicht** mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes **darf nicht** von Kindern durchgeführt werden.

- Um Brandgefahr und/oder Schäden an deinem Vuse PRO ONE oder anderen Gegenständen zu vermeiden, lade den Akku nur mit den Geräten, die im Lieferumfang deines Geräts enthalten sind oder mit kompatiblem Vuse Ladezubehör.
- Stoppe die Verwendung dieses Produktes sofort und hole ärztlichen Rat ein, wenn eine der folgenden Beschwerden auftritt: Entwicklung eines unregelmäßigen Herzschlags; allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz oder angeschwollene Zunge, Kehle oder angeschwollener Mund; Schwindelgefühl; Ohnmacht; Kopfschmerz oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen oder nachteilige Auswirkungen.
- Lasse dein Gerät während des Ladevorgangs **niemals** unbeaufsichtigt.
- Eingangsspannung des Ladekabels: 5V DC, 1A
- Dieses Produkt sollte nur mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV), mit einer Eingangsspannung von 5V DC, 0.6A verwendet werden.
- Beachte alle Sicherheitshinweise, die in der Bedienungsanleitung des von dir verwendeten AC/DC-Netzteils aufgeführt sind.
- **Nicht** in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen benutzen.
- Verwende das Produkt **nicht**, sobald es Beschädigungen aufweist.
- **Schütze** Vuse-Produkte vor Feuchtigkeit.
- **Lager** die Vuse-Produkte im idealen Temperaturbereich von 15°C - 25°C.
- Das Gerät und das Ladekabel **nicht** zerdrücken, durchbohren, verbrennen oder in Wasser eintauchen. Verwende das Gerät nicht, wenn ein Teil des Geräts oder des Kabels Schäden aufweist.
- Stecke **keine** fremden Gegenstände in das Gerät.
- Eine andere als die vom Hersteller genannte Verwendung kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzvorrichtung führen.
- Verwende **keine** E-Zigaretten, wenn du selber oder jemand in deiner Nähe reinen Sauerstoff verwendet.

- Dieses Produkt enthält Magnete. Magnete sollten niemals verschluckt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen, da dies zu schweren oder tödlichen Folgen führen kann.
- Halte immer einen Sicherheitsabstand zwischen Magneten und allen Gegenständen ein, die durch Magnetfeldern negativ beeinflusst werden können.
- Solltest du Fragen zur Verwendung deines Vuse PRO ONE Geräts oder anderen Vuse Produkten haben, wende dich bitte an den Vuse Kundenservice.
- Verwende das Gerät **nicht** in Höhen von 3000 Metern über dem Meeresspiegel.
- Enthält Kleinteile. Von Kindern fernhalten.
- **WARNUNG:** Die Batterie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bewahre niemals lose Akkus in deiner Kleidung oder Taschen auf, insbesondere neben Schlüsseln oder Münzen, um einen Kurzschluss des Akkus zu vermeiden.

Wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts

- Nicht in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
- Verwende das Produkt nicht, sobald es Beschädigungen aufweist.
- Setze das Gerät/den Akku niemals übermäßigen Temperaturen aus (z. B. direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle).
- Halte die Vuse-Produkte trocken.
- Lager die Vuse-Produkte im idealen Temperaturbereich von 15°C- 25°C.











15°c-25°c

DIESES PRODUKT IST NICHT GEEIGNET FÜR:



- Personen unter 18 Jahren.
- Personen, die allergisch oder empfindlich auf Nikotin oder einen der anderen Inhaltsstoffe reagieren.
- Schwangere oder Stillende.
- Personen, die aus medizinischen Gründen auf Tabak- oder Nikotinprodukte verzichten sollten.
- Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starkem Bluthochdruck oder Diabetes.

Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.

DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN GELANGEN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT NIKOTIN*, EINEN STOFF, DER SEHR STARK ABHÄNGIG MACHT. DIESES PRODUKT KANN DIE GESUNDHEIT SCHÄDIGEN. NICHT EMPFOHLEN FÜR NICHTRAUCHER. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

***Ausgenommen Produkte ohne Nikotin**

Entsorgung und Recycling

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus sind vom Hausmüll getrennt zu entsorgen und der Verwertung und dem Recycling zuzuführen.





VUSE CARE



KUNDENSERVICE
TEL.: 0800/6042000

vuse.com

Vuse PRO ONE Gerät hergestellt in China.

Hergestellt durch:
Nicoventures Trading Limited,
Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, United Kingdom.

Importeur: BAT Germany GmbH,
Alsterufer 4, 20354 Hamburg.
Tel.: 0800/6042000
E-mail: info.de@vuse.com

CE

Modellnummer: V8610 series

VU_DE_G02_KPEN_DEV_NIC_LFT01